

Руководство пользователя интерфейсом замка Fantom FT-225

Интерфейс центрального замка **Fantom FT-225** предназначен для дистанционного управления дополнительно установленным центральным замком автомобиля с помощью брелоков. Система предназначена для работы в автомобилях с бортовой сетью +12В.

Технические характеристики

- ◆ Питание: 9~15В
- ◆ Потребление тока в режиме ожидания: 6 ± 1 мА
- ◆ Потребление тока в режиме работы: <14А
- ◆ Дальность действия брелока: 30м.

Комплект поставки

- ◆ Блок управление центрального замка1 шт.
- ◆ Разъём для подключения1 шт.
- ◆ Брелоки2 шт.
- ◆ Руководство пользователя1 шт.

Руководство по инсталляции с помощью монтажного комплекта

1. Установите привода замков в двери автомобиля. После установки проверьте равномерность хода штока замка. Ход должен происходить без заеданий. Проверьте полярность подключения. В месте перехода жгута проводов из кузова в дверь не должно быть заземлений.

2. Для защиты монтажного провода, при прокладывании его между дверью и кузовом автомобиля, используйте специальные резиновые трубки (в комплект не входят). Исключите возможные перегибы проводов при открытии и закрытии дверей.

3. Подключите интерфейс **Fantom FT-225** согласно прилагаемой ниже схемы. Не устанавливайте интерфейс разъемом вверх и в местах возможного попадания влаги. Расположите антенну максимально вертикально и не ближе 2 см от металлических частей кузова.

Тестирование

1. Переведите механизм блокирования замка двери в положение «закрыто». При этом должны закрыться все двери. Соответственно при положении «открыто» все двери должны открыться.

2. Не осуществляйте монтаж панелей двери, пока не убедитесь в правильной работе комплекта.

Внимание!

Для повторного прописывания брелоков в систему Ц.З. необходимо выполнить следующие операции:

- Вскройте корпус брелока управления Ц.З. и подключите разъем питания и управления опять к блоку;
- Кратковременно нажмите кнопку на плате блока управления Ц.З. (**при этом должно быть заранее подано питание на блок управления**);
- Кратковременно нажмите любую кнопку на первом брелоке. Если подключены привода Ц.З., то они при этом работают;
- Повторно кратковременно нажмите кнопку на плате блока управления Ц.З.;

- Кратковременно нажмите любую кнопку второго брелока. Если подключены привода Ц.З., то при этом они также работают;
- Дополнительно проверьте управление Ц.З. от вновь прописанных брелоков;
- При положительном результате закройте корпус блока управления Ц.З., в противном случае повторите операции по прописыванию брелоков.

Инструкция по эксплуатации

1. Запирание.

Нажмите кнопку  на брелоке один раз, указатели поворотов мигнут один раз, центральный дверной замок будет закрыт.

2. Отпирание.

Нажмите кнопку  на брелоке один раз, указатели поворотов мигнут два раза, центральный дверной замок будет открыт.

3. Поиск автомобиля.

В режиме «закрыто» нажмите кнопку  и удерживайте её в течение трёх секунд, указатели поворотов мигнут три раза, указывая на местонахождение автомобиля.

Схема подключения

